

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Panneaux de polyester armés de fibres de verre
Dimensions maximales 270 x 100 cm
3 mm, +/- tolérance
Brillant ou satiné
Moulés au contact manuellement.

PREPARATION DU SUPPORT ET DU PANNEAU.

Les supports doivent être propres et secs, pour être sûr de la bonne adhérence enlevez un peu le brillant des anciens carreaux, ou employer un produit d'accroche.

Ajustement des coupes et assemblages des panneaux à réaliser sur place.

Les panneaux peuvent être coupés, ajustés à l'aide d'outils traditionnels, tels que scie au carbure continu, meuleuse ou carrelante électrique, sauteuse avec lame pour métal, etc.

Si vous voulez faire une coupe avec une scie, collez du ruban adhésif à l'endroit de la coupe et coupez de l'arrière du panneau, cela évitera les éclats.

Les trous de prises, de mitigeur ou autres, peuvent être percés avec une scie cloche, ou avec une meuleuse d'angle pour les découpes carrées.

PENSEZ A METTRE DES LUNETTES DE PROTECTION

Les panneaux se collent à l'aide de silicone colle ou colle en cartouche disponibles dans les magasins de bricolage.

Mettre un boudin le long du bord arrière des panneaux, et de petites boules à l'intérieur des panneaux, en quantité suffisante pour garantir partout une bonne adhérence.

Mettre en place en appuyant fortement afin de bien ajuster.

Petit truc pour ajuster les panneaux contigus.

Mettez du ruban adhésif le long du bord des panneaux

Mettez un gros boudin de silicone transparent sur le mur à l'emplacement du joint

Pressez et enlevez le surplus de silicone.

FINITION:

Délimiter les bords, coins et angles avec du ruban adhésif.

Enduire de silicone transparent et lisser pour faire un beau joint.

Retirer doucement le ruban adhésif et lisser légèrement.

Petit truc:

Mettez -vous, du savon ou du produit vaisselle sur le doigt.

Avec ces quelques astuces, la pose des panneaux devient facile.

Pour une belle finition des chants, vous pouvez vous procurer, des cornières alu ou inox en L (nez de marche) auprès des magasins de bricolage.



ENTRETIEN

Les panneaux PANNODECO ne sont pas seulement décoratifs.

mais

Étanche (comparable à une coque de bateau en fibres de verre)

Ne laissent passer aucune humidité, ce qui évite la formation de moisissures.

N'offrent pas beaucoup de prises au calcaire, sauf à hauteur du mitigeur.

Peuvent être collées sur toute surfaces. (ancien carrelages, murs brut etc.)

Absence de joints multiples, comme le carrelage.

NETTOYAGE:

Au quotidien, rincer à l'eau claire.

De temps en temps, nettoyer avec du produit vaisselle, éviter les éponges

abrasives, ainsi que les produits abrasifs ou agressifs, telle que crèmes à récurer.

Si il y a une formation de calcaire, employer les produits anticalcaire du commerce.

Rincer et sécher avec un chiffon doux.

Si par mégarde, vous avez nettoyé les panneaux avec un tampon abrasif ou un produit à récurer, on peut employer du Polish incolore pour carrosserie.

Ce qui a pour effet de remplir les rayures et de reprendre la couleur avoisinante.

Et d'atténuer ces micro-rayures.

Une fois sec, polir avec un chiffon propre, doux et sec.